

retrostar★

WIE SIE IHREN RETROSTAR BENUTZEN

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sie sind nun stolzer Besitzer eines RETROSTAR - herzlichen Glückwunsch!

Doch bevor Sie die wahre Größe Ihres RETROSTAR entdecken und das Beste aus ihm herausholen, **LESEN SIE BITTE SORGFÄLTIG DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG.** Es gibt wirklich Hunderte verschiedener Mobiltelefone, und alle funktionieren ganz unterschiedlich mit ihren jeweils eigenen, spezifischen Charakteristika und Funktionen.

SCHRITT 1:

Auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung finden Sie eine Adapter-Übersicht. Diese können Sie verwenden, um herauszufinden, ob Sie für Ihr Mobiltelefon einen Adapter benötigen. Falls Ihr Mobiltelefon keinen Adapter erfordert, fahren Sie bitte direkt mit Schritt 3.1 der Bedienungsanleitung fort.

SCHRITT 2:

Schieben Sie den Stecker des RETROSTAR in den entsprechenden Adapter Ihres Mobiltelefons, bis er mit einem „click“ in der korrekten Position im Adapter einrastet.

SCHRITT 3:

Nun müssen Sie den Adapter an die Schnittstelle für das Head-Set

Ihres Mobiltelefons anschließen. Sollte Ihr Adapter nicht direkt in die Schnittstelle gleiten, machen Sie sich keine Sorgen: Manche Adapter müssen aus einem leicht schrägen Winkel in die Schnittstelle gesteckt werden. Wenn Sie ihn sicher angeschlossen haben, steckt der Adapter stabil und mit eindeutigen Kontakt im Mobiltelefon. Je nach Fabrikat und Modell-Nummer Ihres Mobiltelefons sollte nun ein Symbol auf Ihrem Display erscheinen, welches Ihnen die Verbindung vom Adapter zum Mobiltelefon bestätigt.

VORSICHT: Drücken Sie den Adapter nicht mit Gewalt in Ihr Mobiltelefon, dabei könnten Sie es beschädigen. Wir können nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die Sie beim Anschließen des Adapters an Ihrem Mobiltelefon verursachen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wo sich an Ihrem Mobiltelefon der Anschluss für das Head-Set befindet, ziehen Sie bitte die Instruktionen des Herstellers Ihres Mobiltelefons zu Rate.

SCHRITT 3.1:

Sollten Sie keinen Adapter benötigen, müssen Sie jetzt nur den Stecker des RETROSTAR geradewegs in den Head-Set-Anschluss Ihres Mobiltelefons stecken. Wenn Sie das erledigt haben, kann es losgehen. (Sollte sich keine Verbindung zwischen dem RETROSTAR und Ihrem Mobiltelefon aufbauen und kein passender Adapter vor-

handen sein, schauen Sie bitte noch einmal auf die Adapter-Übersicht oder kontaktieren Sie uns via E-Mail unter help@retrostar.de

SCHRITT 4:

Was tun, wenn's klingelt? Tun Sie genau das, was Sie bisher in diesem Fall getan haben: Nehmen Sie den Anruf per gewohntem Tastendruck entgegen, beenden Sie ihn per Tastendruck, wählen Sie wie üblich. Alles bleibt gleich, alles findet auf der Tastatur Ihres Mobiltelefons statt. Nur die Lautstärke, die können Sie auch über die Innenseite des RETROSTAR regeln.

PROBLEMLÖSUNG

Sollten Sie Schwierigkeiten haben, Ihren RETROSTAR in Betrieb zu nehmen, gehen Sie für weitere Informationen bitte ins Internet unter www.retrostar.de oder suchen Sie einen RETROSTAR-Händler in Ihrer Nähe auf. Sollte Ihr Problem dadurch nicht gelöst werden, kontaktieren Sie uns unter help@retrostar.de, wir werden Ihnen helfen.

ADAPTER

Der RETROSTAR funktioniert mit nahezu allen Mobiltelefonen, und wir arbeiten täglich daran, unsere Adapter an die aktuellsten Geräte anzupassen. Sollte Ihr Telefon einen Adapter benötigen, der in

Ihrem RETROSTAR-Paket nicht enthalten ist, gehen Sie bitte unter www.retrostar.de ins Internet, dort finden Sie eine Liste weiterer erhältlicher Adapter.

KEIN ADAPTER ERFORDERLICH

Folgende Mobiltelefonmarken benötigen in der Regel keinen Adapter: Audiovox, BlackBerry, Dango, Kyocera, LG, Motorola, Sanyo, Sendo und Treo.

SPEZIELLE FÄLLE

Motorola

Einige der neuesten Motorola-Geräte, wie zum Beispiel das RAZR V3, benötigen inzwischen einen Adapter. Bitte prüfen Sie hierzu im Internet unter www.retrostar.de die Verfügbarkeit.

NEC

Folgende Modelle benötigen keinen Adapter: e228, e313, e808, e808, e808Y. Für alle weiteren NEC-Modelle ziehen Sie bitte die Instruktionen des Herstellers zu Rate.

Panasonic

Folgende Modelle benötigen keinen Adapter: G50, G60, GD55, GD67, GD87, X300, X500, X60. Für alle weiteren Panasonic-Modelle ziehen Sie bitte die Instruktionen des Herstellers zu Rate.

Sagem

Benötigt in der Regel einen Adap-

ter. Informationen darüber, wie und wo Sie diesen erhalten können, finden Sie bitte unter www.retrostar.de.

Samsung

Die meisten Modelle benötigen keinen Adapter oder funktionieren mit einem der im RETROSTAR-Paket enthaltenen Adapter. Es gibt jedoch einige neue Modelle, wie zum Beispiel das D500, die inzwischen einen speziellen USB-Adapter benötigen. Informationen über deren Verfügbarkeit finden Sie bitte unter www.retrostar.de.

Sharp

Folgende Modelle benötigen keinen Adapter: GX1, GX10/GX10i, GX10i, GX20, TM100. Für alle weiteren Sharp-Modelle ziehen Sie bitte die Instruktionen des Herstellers zu Rate.

Sollten Sie ein Mobiltelefon eines der oben genannten Hersteller besitzen, welches mit dem RETROSTAR nicht kompatibel ist, gehen Sie bitte unter www.retrostar.de ins Internet und finden Sie dort weitere Instruktionen

RETROSTAR ist ein eingetragenes Warenzeichen der RETROSTAR LTD.

www.retrostar.de

Ein Hinweis auf Ihren lokalen Importeur finden Sie auf dem oberen Deckel der Verpackung.



ADAPTERÜBERSICHT ★ ADAPTOR CHART ★ TABLEAU DES ADAPTATEURS

NOKIA

NOKIA 1



1100	1220	1221	1260	1261	2100	2300	2600
2650	3210	3300	3310	3320	3330	3360	3361
3390	3395	3410	3510	3510i	3520	3560	3590
3595	3600	3650	3660	5210	5510	6500	6510
6590	6590i	6600	7260	7650	8210	8250	8260
8265	8270	8290	8310	8390	8850	8855	8860
8890	8910	8910i	N-Gage				

NOKIA 2



3100	3108	3120	3200	3220	3230	3300	5100
5140	6020	6021	6100	6108	6170	6200	6220
6230	6230i	6260	6610	6610i	6620	6630	6650
6670	6680	6681	6800	6810	6820	6822	7200
7210	7250	7250i	7260	7600	7610	7700	7710
8300	9500	9500c					

NOKIA 3



5100 series	5110	5120	514	5185	6110		
6300 series	640	650	7100 series	3285	6120		
6150	6160	6161	6165	6185i	6190	6210	6250
6310	6310i	7110					

SONY ERICSSON

SONY ERICSSON



520	A2218	A2288	A2618	A2628	F500i	K500i	K700i
P800	P802	P800	P808	P810	R20	R28	R300
R300LX	R300z	R310	R320	R328	R380	R380e	R380e
R520	R600	R2320	S700i	T20	T28	T29	T39
T39m	T65	T68	T68	T68i	T100	T102	T200
T206	T226	T230	T300	T306	T310	T312	T316
T600	T610	T612	T616	T618	T630	V800	Z200
Z206	Z500	Z600	Z608	Z1010			

SAMSUNG

SAMSUNG 1



A288	N100	N188	N200	N288	N400	N620	Q100
R210S	R220	R225	S800	S2100	S2200	S2400	SGH-S100
SGH-800							

SAMSUNG 2



A800	C100	D410	E100	E108	E400	E700	E708
E715	N275	N375	N600	N620	N628	P400	S100
S108	S500	S508	S800	T100	T108	T400	T408
T500	T508	V200	V208	X100	X450	X600	

SIEMENS

SIEMENS 1



A55	A56	A57	A60	A65	C55	C56	C60
C62	C65	CF52	CF62	CFX54	CFX65	CV65	CX65
CX70	CX70Emoty	M55	M65	MC60	MCT62	S55	
S56	S57	S65	SF65	SL55	SL56	SL65	SX1 2128

SIEMENS 2



A35	A36	A40	A50	C25	C35	C35i	C45
M46	M50	ME45	MT50	S25	S35	S35i	S45
SC45	SL42	SL45	1128	6688			

