English

Mini-Vault Coin Bank

Instruction Manual

Features

- Robust mini-vault with retrievable money tray
- Separate storage unit for bank notes, stamps etc.
- Requires 2-digit number code to be opened (included)
- Coin slot located on the top of the mini-vault
- Mini-vault is positioned on four foam supports
- Metal construction, available in silver, red and black
- Measurements: 18.0 cm (h) x 12.0 cm (w) x 10.0 cm (d)

Included in the delivery

- *Mini-Vault Coin Bank*
- 2-digit number code information

How to get started

1. Remove the *Mini-Vault Coin Bank* and the 2-digit number combination from the packaging.
2. Place the *Mini-Vault Coin Bank* on a flat surface.
3. Turn the combination lock as shown on the number code information. For the first number, turn the lock to the left twice. For the second number, turn the lock to the right once.
4. Enter the 2-digit code correctly and open the door.
5. Pull the dial.
6. To lock the mini-vault, shut the door and turn the combination lock in any direction. After that, the door can only be re-opened by entering the code.

English

Mini-Vault Coin Bank

Instruction Manual

Safety instructions

- Not suitable for children under 6 years. The use of this product requires a certain level of technical understanding and care.

Advice on recycling product packaging

We want you to enjoy your GreatGadgets products without creating mountains of rubbish. That's why the packaging of all our products is recyclable! Please support our efforts by re-using the packaging of this product or recycling it appropriately. Within Germany, you may also opt to return all packaging to the retailer. Many thanks.

0-3

Subject to technical modifications and possible errors
Last revision: 08/2012

GreatGadgets is a trademark of Splash Brands GmbH
Benzenbergstr. 2 | 40219 Duesseldorf | Germany
Phone: +49 211-2095473 | Fax: +49 211-2095479

www.splash-brands.com

Deutsch

Spardose Mini-Tresor
Bedienungsanleitung

Eigenschaften

- Solider Mini-Tresor mit herausnehmbarem Geldfach
- Plus Stauraum für z.B. Schmuck, Uhren, Kreditkarten
- Kombination zum Öffnen besteht aus zwei Zahlen
- Münzeinwurf oben
- Mit vier weichen Schaumstofffüßen
- Stabile Metallausführung, erhältlich in den Farben Silber, Rot oder Schwarz
- Maße: 18,0 cm (H) x 12,0 cm (B) x 10,0 cm (T)

Lieferumfang

- *Spardose Mini-Tresor*
- Zahlenkombination auf beiliegendem Infozettel

Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie die *Spardose Mini-Tresor* aus der Verpackung und den beiliegenden Zettel mit der Kombination zur Hand.
2. Stellen Sie die *Spardose Mini-Tresor* auf einen ebenen Untergrund.
3. Drehen Sie das Zahlenschloss wie auf dem Infozettel beschrieben. Für die Eingabe der ersten Zahl drehen Sie das Schloss 2x nach links. Für die Eingabe der zweiten Nummer drehen Sie 1x nach rechts.
4. Nach dem korrekten Einstellen beider Zahlen lässt sich die Tür öffnen.
5. Ziehen Sie einfach an dem Stellknopf.
6. Zum Verriegeln der *Spardose Mini-Tresor* schließen Sie die Tür und drehen Sie das Zahlenrad in eine beliebige Richtung. Danach kann die Tür erst wieder durch Eingabe der richtigen Kombination geöffnet werden.

Deutsch

Spardose Mini-Tresor
Bedienungsanleitung

Hinweise zum Betrieb

- Bewahren Sie den Infozettel mit der Zahlenkombination sicher auf. Sorgen Sie dafür, dass kein Unbefugter in seinen Besitz gelangt.
- Ohne die Zahlenkombination lässt sich die Spardose Mini-Tresor nicht öffnen.

Sicherheitshinweise

- Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren. Dieser Artikel erfordert ein entsprechendes technisches und motorisches Verständnis.

Hinweise zur Entsorgung von Verpackungsmaterial

GreatGadgets-Produkte sollen Freude machen, keine Müllberge. Deshalb ist das komplette Verpackungsmaterial unserer Sendungen recyclingfähig. Bitte unterstützen Sie unsere Bemühungen, indem Sie die Verpackung dieses Artikels entweder in Ihrem Haushalt weiterverwenden oder entsprechend sortiert dem Entsorgungssystem Ihrer Stadt zuführen. Innerhalb Deutschlands können Sie die Verpackung auch an Ihren Händler zurückgeben. Herzlichen Dank.

0-3

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Stand: 08/2012

GreatGadgets ist eine Marke der Splash Brands GmbH
Benzenbergstr. 2 | 40219 Düsseldorf | Germany
Telefon: +49 211-2095473 | Fax: +49 211-2095479

www.splash-brands.com