D

EVERLight®-voyager

Modell Nr.: FR 305

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir gratulieren Ihnen zum Kauf unserer Original EVERLight® Voyager Taschenlampe und danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Nur hochwertiges Material and beste Bauteile wurden von uns verwendet. Verbunden mit der sorgfältigen EVERLight® Verarbeitung und Qualitätskontrolle haben Sie ein hochwertiges Markenprodukt erworben. Auf die EVERLight® Voyager geben wir 3 Jahre Garantie!

Für die EVERLight® Voyager brauchen Sie weder Batterien oder Akkus, Sie kurbeln sich Ihre eigene Energie. In maximal 2 Minuten kurbeln, haben Sie genug Energie erzeugt, das Sie für Licht, für das Aufladen Ihres Handy oder für den Gebrauch des eingebauten Radios verwenden können. Sie sind mit der EVERLight® Voyager vollkommen unabhängig, einfach kurbeln und die Voyager funktioniert.

Wir verwenden keine aufladbaren Batterien, sondern Kondensatoren. Aufladbare Batterien haben den Nachteil, dass Sie nach mehrfachem Gebrauch schwach werden und schließlich kaputt sind und somit auch als Sondermüll entsorgt werden müssen. Unsere Kondensatoren haben auch nach zigtausendfachem Gebrauch nicht an Leistung verloren und halten (fast) ein Leben lang.

Keine Batterien, kein Müll. Ihre Geldbörse und Ihre Umwelt danken es Ihnen.

Die EVERLight® Voyager ist Ihr perfekter Reisebegleiter!! *Wir warnen vor billigen und schlechten Raubkopien, nur echt mit dem Markenzeichen EVERLight®.*

Spezielle Leistungsmerkmale der Voyager:

- Lichtquelle durch 3 LED-Japanische Nichia Marken LED-verschieden schaltbar.
- Kondensatoren (japanische Markenware) mit insgesamt 20,0 F Speicherkapazität mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer.
- Auflademöglichkeit für Handys der Marken, Nokia, Motorola, Sony Ericsson, Siemens, Samsung. Achtung: wenn die mitgelieferten Adapter nicht passen, wenden Sie sich bitte an ein Telefon Fachgeschäft um den richtigen Adapter zu erhalten.
- LED Anzeige zur Information über den Ladezustand der Kondensatoren. Voll/Halb/Leer.
- Wir verwenden splitterfreies Kunststoffmaterial (PC) for Gehäuse und Kurbel.
- Auch Alarmblinklicht einschaltbar
- Kompakt und leicht: ca. L188 x W65 x T50 mm, nur ca.185 Gramm Gewicht

Energieerzeugung:

Klappen Sie die Kurbel aus der Vertiefung und drehen Sie die Kurbel möglichst gleichmäßig. Sie können im Uhrzeigersinn oder gegenläufigdrehen.

Ladezustandsanzeige:

Wenn Sie auf den Knopf „Tester" drücken zeigt das daneben liegende LED den Ladezustand der Kondensatoren an. Leuchtet die LED grün ist der Speicher voll, gelb ist halbvoll, rot bedeutet leer. So wissen Sieimmer woran Sie sind. Ob Sie für die volle Energieleistung noch einbisschen kurbeln müssen, oder ob der Speicher bereits voll ist.

Die verschiedenen Lichtfunktionen:

Zum Einschalten des Lichts drücken Sie bitte den gummierten Lichtschalter auf dem Rücken der Voyager. Einmal drücken gibt helles Licht mit einer LED für ca. 30 Minuten, ein zweites Mal drücken gibt extrem helles Licht mit 3 LED für ca. 20 Minuten, ein drittes Mal drücken schaltet das Warnblinklicht mit einer LED für ca. 120 Minuten Leuchtdauer ein. Ein viertes Mal drücken schaltet die Voyager aus und Sie können Ihr gewünschtes Lichtwahl erneut wählen.



Handyauflademöglichkeit:

Am Ende des Gehäuses sehen Sie zwei mit einer Gummikappe verschlossene Buchsen. Die Buchse mit dem Blitzzeichen ist für den Anschluss Ihres Handys. Stecken Sie das mitgelieferte Kabel in die Buchse der Voyager. An das andere Kabelende stecken Sie bitte den entsprechenden Adapter für Nokia, Motorola, Sony Ericsson, Siemens oder Samsung Handys. Sollten Sie ein anderes Modell haben oder der mitgelieferte Adapter passt nicht, wenden Sie sich bitte an Ihren Telefon Fachhändler um einen passenden Adapter zu kaufen. Schließen Sie den passenden Adapter an Ihre Handybuchse an. Beginnen Sie jetzt zu kurbeln und Ihr Handy wird aufgeladen. Zwei Minuten kurbeln ermöglichen Ihnen ein dringendes Telefongespräch von ca. 2 Minuten Dauer oder 1 Stunde stand by. Beim Aufladen des Handys müssen Sie auf jeden Fall kurbeln, auch wenn der Speicher voll ist. Vor dem Telefonieren bitte den Adapter nach dem Kurbeln wiedervon Ihrem Handy lösen.

Radiofunktion:

Die Frequenz des Radios ist 87,5 108 MHz for FM.

1. Stecken Sie das Kabel des mitgelieferten Ohrknopfkopfhörers in die Steckerbuchse mit den eingravierten Kopfhörern.
2. Drehen Sie den Lautstärkeregler etwas im Uhrzeigersinn um dasRadio anzuschalten. Mit weiterem Drehen regulieren Sie dieLautstärke.
3. Die Senderwahl betätigen Sie über Drücken des Knopfes Scan. Dabei wird die Freguenz weiter geschaltet bis ein neuer Sendergefunden wird. Wenn Sie einen Sender Ihrer Wahl gefunden haben und Sie schalten das Radio aus, bleibt die Senderwahl erhalten (vorausgesetzt Sie nehmen keinen nennenswerten Ortswechsel vor).
4. Durch das Drücken des Knopfes „Reset" beginnt der Sendersuchlauf wieder von vorne bei 87,5 MHz.
5. Zum Ausschalten drehen Sie den Lautstärkeregler wieder zurück bis er einrastet.

Achtung:

1. Bitte schauen Sie nicht direkt in das helle LED Licht, das könnte Ihren Augen schaden.
2. Lassen Sie die Voyager nicht ins Wasser fallen.
3. Vermeiden Sie festen Druck oder das Fallen lassen.

Mingle Instrument GmbH Europe
Virmondstrabe 143
47877 Willich-Alemania
Tlfono: +49(0)2156-4968 50
Fax: +49(0)2156-4968 11
E-mail: sales @mingle-europe.de
www.mingle-europe.de